



# MICROFLAM MINI - AC162

*Microsoudeuse, chalumeau de poche*

Idéal pour tous vos petits travaux de chauffe (soudure, gaine thermorétractable, dégivrage, allumage de feu, cuisine...).

Allumage simple grâce au système Piezo avec la possibilité d'avoir une flamme continue sans appuyer sur le bouton poussoir.

Se recharge facilement avec une recharge pour briquet standard.

## Caractéristiques :

Dimensions H x L x P : 10 x 6 x 3 cm

Rechargeable avec une recharge standard

Capot amovible

Livré avec une recharge



1 - Flamme réglable et verrouillable

2 - Cran de sécurité pour bloquer l'allumage

3 - Flamme continue ou non

## Mode d'emploi :

Enlevez le bouchon et bloquez le bouton poussoir d'allumage en tournant vers la droite le cran de sécurité.

Appuyez sur le bouton poussoir pour l'allumer.

En relâchant le bouton poussoir, la flamme s'éteint automatiquement.

Pour que la flamme soit continue, il suffit après allumage, de placer le levier sur LOCK.

Pour éteindre, placez le levier sur OFF.

Après emploi, bloquez l'allumage en tournant le cran de sécurité.



*Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.*