



MICROFLAM PRO - AC164

Microsoudeuse, chalumeau de poche avec allumage électronique et support

Idéal pour tous vos petits travaux de chauffe (soudure, gaine thermoretractable, dégivrage, allumage de feu, cuisine...).

Allumage simple grâce à son système Piezo avec possibilité d'obtenir une flamme continue sans appuyer sur le bouton poussoir.

Se recharge facilement avec une recharge pour briquet standard.

Caractéristiques :

Dimensions H x L x P : 14.5 x 10.8 x 3.5 cm (pied 7 x 7 cm)

Rechargeable avec une recharge standard

Autonomie 70 minutes

Peut travailler à la renverse

Température de travail atteinte : 1300°C

- 1 - Cran de sécurité pour bloquer l'allumage
- 2 - Flamme continue ou non
- 3 - Réglage de la forme de la flamme (gaz)
- 4 - Réglage de la puissance de la flamme



Livré vide avec une recharge

Mode d'emploi :

Tourner le régulateur d'air (4) jusqu'à ouverture complète des orifices. Pour déverrouiller l'allumage, tourner le bouton (1) vers la droite sur ON. Appuyer sur le bouton poussoir pour l'allumer. En relâchant le bouton poussoir, la flamme s'éteint automatiquement. Pour que la flamme soit continue, il suffit après allumage de placer le levier (2) sur CONTINUOUS. Pour l'éteindre, placer le levier sur OFF. Après emploi, bloquer l'allumage en tournant le cran de sécurité (1) sur LOCK.

Pour régler la puissance et la forme de la flamme, utiliser le régulateur d'entrée d'air (4) et/ou la quantité de gaz (3).



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.